ASSEMBLAGGIO E ISTRUZIONI D'USO T1M

T1M ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS

Avvitare la corona al tubo carotiere
Screw the bit to the core barrel

Infilare il raccordo di testa all'estrusore
Insert the head fitting in the extruder

Avvitare il raccordo di testa al tubo carotiere
Screw the head fitting to the core barrel

Avvitare il raccordo asta all'estrusore serrando il filetto
Screw the rod connection to the extruder tightening the thread

A questo punto il carotiere T1M è pronto: bloccare il tubo carotiere nella morsa della perforatrice, avvitare il raccordo asta alla testa di rotazione, estrarre l'estrusore dal carotiere, ruotare la testa di rotazione **in senso orario** ed agganciare il carotiere, eseguire il campionamento del terreno. A campionamento avvenuto, bloccare nella morsa il raccordo estrusore/tubo carotiere e ruotare la testa di rotazione **in senso antiorario** sbloccando l'estrusore dal carotiere, estrarre il campione con la sola spinta della testa di rotazione. Per continuare a campionare ripetere le operazioni sopra descritte.

Now the core barrel T1M is ready: block the core barrel in the vice of the drill rig, screw the rod connection to the rotating head, pull out the extruder from the core barrel, turn the rotating head ***clockwise*** *and hook the core barrel, execute the sampling of the soil. After sampling, block the extruder/barrel connection in the vice and rotate the rotation head* ***counterclockwise*** *unlocking the extruder from the core barrel, pull out the sample by using the sole push of the rotation head. To continue sampling, repeat the above steps.*



Lunghezza standard disponibile: 1000 mm. Altre misure realizzabili su richiesta.
Standard available length: *1000 mm. Sizes can be customized on request.*